

空気式看板テント
エアポール Air Pole

◆◆◆ 取扱説明書 ◆◆◆

はじめに・・・

この度は、弊社のエアポールをお買い求め頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に、この説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。また、本書は大切に保管して下さい。製品を末永くご愛用頂きます為に、下記に掲げる注意事項を正しく御守り頂きますようお願い申し上げます。

【 使用方法 】

1. エアポール本体を設置したい場所へ配置し、蓋を取ります。注水式ウエイト付きの場合は、必要に応じて水を入れます。
2. 電源コンセントを繋ぎます。コードが短い場合は延長コードをご利用下さい。
3. 送風機のスイッチを入れます。約1分で完全にポールは立ち上がります。張綱を使用する等、十分な風対策を行います。
4. 必要に応じて照明のスイッチを入れます。

使用後は・・・

照明を消して5分～10分程度電球が冷めた事を確認した後、生地を収納して下さい。

【 注意事項 】

- ☆ 強風時や大雨が予想される時は使用しないで下さい。破損の原因となります。
- ☆ 屋外で使用される場合は、必ず重りや張綱でポールを固定してご使用下さい。
- ☆ 本体ケースや生地が雨に濡れている場合は、キチンと乾かして御使用下さい。漏電の原因となり危険です。
- ☆ 照明はメタル電球ですので、消灯後の再点灯には時間がかかります（約3～5分）。
- ☆ 照明を消した直後は、電球に触れないようにして下さい。火傷の恐れがあり危険です。
- ☆ メーカーの許可無く修理、または改造をしないで下さい。

生地取外し式の場合・・・

- ・ 生地と本体のマジックテープが、しっかりと固定されている事を御確認下さい。
- ・ 生地交換の際は、ファスナー部がスイッチの位置に来るようにして下さい。

注水式ウエイト付きケースの場合・・・

- ・ 注水式ウエイトに水を入れた状態で、本体を運搬しないで下さい。
- ・ 使用後は、本体と注水式ウエイトを固定しているバックルを外し、速やかに水を抜いて下さい。

故障の場合・・・

故障・消耗品の交換は、販売店またはメーカーへ速やかにご連絡下さい。